

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang / Teilebezeichnung	5
Allgemeines	5
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	5
Zeichenerklärung	6
Sicherheit	6
Bestimmungsgemäße Verwendung	6
Sicherheitshinweise	7
Vor Verwendung	8
Produkt und Lieferumfang prüfen	8
Aufbau [ABB. B-H]	8
Verwendung	8
Reinigung und Lagerung	9
Recycling	9
Produkt entsorgen	9
Verpackung entsorgen	9
Garantie	10

Lieferumfang / Teilebezeichnung

1. Brennkammer
2. Standfuß (2x)
3. Standfuß (2x)
4. Pelletschacht
5. Deckel
6. Bodenplatte
7. Ascheschublade
8. Rohrhalterung
9. Glasrohr
10. Schraubendreher
11. Schraubenschlüssel
12. Schraube M4x6 (4x)
13. Schraube M5x8 (2x)
14. Mutter M5

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Feuerrohr (im Folgendem nur "Feuerrohr" oder "Produkt" genannt). Sie enthält wichtige Informationen zu Sicherheit, Verwendung und Pflege. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Achten Sie insbesondere auf die Sicherheitshinweise und Warnungen. Die Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Beschädigungen des Produkts führen. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Referenz an einem sicheren Ort auf.

Diese Betriebsanleitung ist in digitaler Form auch bei der Servicestelle des Hersteller erhältlich.

Revision: ID 001 - 2025-11 - REV001

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

⚠️ WARNUNG!

Bezeichnet eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann.

⚠️ VORSICHT!

Bezeichnet eine Gefährdung, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zur Verwendung hin.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung.



WARNUNG! Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung! Nicht in geschlossenen Räumen verwenden! Nur für den Außenbereich!



WARNUNG: Heiße Oberfläche. Nicht berühren.



Hitzeschutzhandschuhe tragen.

Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Feuerrohr ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt. Es gilt als ortsveränderliche Feuerstelle zur Erzeugung eines dekorativen Flammeneffekts mittels Holzpellets. Das Produkt darf nur im Freien im häuslichen Bereich (z. B. Garten oder Terrasse) verwendet werden. Alle weiteren Anwendungen sind ausdrücklich ausgeschlossen und gelten als nicht bestimmungsgemäße Verwendung. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Verletzungen, Verluste oder Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße oder falsche Verwendung entstanden sind. Mögliche Beispiele für nicht bestimmungsgemäße oder falsche Verwendung sind:

- Verwendung des Produkts in geschlossenen Räumen, Innenräumen, Zelten, Garagen, unter Vordächern oder auf überdachten Balkonen.
- Verwendung des Produkts als primäre Heizquelle oder zum Kochen, Grillen oder Erwärmen von Lebensmitteln.
- Verwendung des Produkts als Abfallverbrennungsanlage.
- Verwendung von ungeeigneten oder nicht zugelassenen Brennstoffen (z. B. Spiritus, Benzin, Brandbeschleuniger, Holzkohle, Scheitholz).
- Gewerbliche Nutzung des Produkts.

Fehler bei der Einhaltung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen können zu schweren Verletzungen und zum Verlust der Garantie führen. Halten Sie die geltenden lokalen oder nationalen Bestimmungen zur Verwendung dieses Produkts ein. Nehmen Sie niemals Veränderungen an dem Produkt vor. Jede Änderung an dem Produkt kann gefährlich sein und ist verboten.

Das Feuerrohr kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Ladegerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden

Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Sicherheitshinweise

Lebens- & Brandgefahr

WARNUNG!

Gefahr einer Kohlenmonoxid-Vergiftung. Betreiben Sie das Feuerrohr nur im Freien, niemals in geschlossenen Räumen!

Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Folien. Halten Sie die Verpackungsfolie von Kindern fern.

Brand- und Explosionsgefahr. Verwenden Sie zum Anzünden oder Wiederanzünden niemals Spiritus oder Benzin. Es besteht Verpuffungsgefahr. Verwenden Sie nur Anzündhilfen entsprechend EN 1860-3 (z. B. Kaminanzünder).

Halten Sie einen Mindestabstand von mindestens 3 Metern zu brennbaren Stoffen, umgebenden Flächen oder Ästen ein.

Halten Sie immer eine Löschdecke und/oder einen geeigneten Feuerlöscher bereit. Betreiben Sie das Feuerrohr nicht in einer Senke (Rauchansammlung) und niemals unter Ästen.

Sichere Verwendung

- a) Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen, Verformungen oder Abnutzungen. Kontrollieren Sie den festen Sitz aller Schraubverbindungen. Verwenden Sie den Artikel nur in einwandfreiem Zustand.

- b) Stellen Sie das Feuerrohr auf einer sicheren, stabilen, waagerechten, ebenen und feuerfesten Stellfläche auf.
- c) Stellen Sie sicher, dass die Luftenlässe nicht verstopft sind, und decken Sie sie während des Betriebs nicht ab.
- d) Lassen Sie das brennende oder noch heiße Produkt niemals unbeaufsichtigt.
- e) Achtung! Das Feuerrohr wird sehr heiß. Bewegen Sie es während des Betriebes nicht.
- f) Tragen Sie beim Berühren (z. B. Nachlegen) immer Hitzeschutzhandschuhe (DIN EN 407, Kat. II).
- g) Verbrennen Sie nur ofenfertige, handelsübliche Holzpellets (Ø 6 mm). Verwenden Sie das Produkt niemals zum Verbrennen von Abfall oder anderen ungeeigneten oder nicht empfohlenen Brennstoffen, einschließlich flüssiger Brennstoffe
- h) Verwenden Sie das Feuerrohr nicht länger als 150 Minuten am Stück.
- i) Benutzen Sie das Feuerrohr nicht bei starkem Wind.
- j) Löschen Sie das Feuer niemals mit Wasser. Es besteht Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr.
- k) Lassen Sie alle Teile vollständig abkühlen, bevor Sie den Artikel reinigen, abdecken oder verstauen.
- l) Halten Sie Kinder und Haustiere fern.
- m) Lagern Sie den Artikel bei Nichtgebrauch unzugänglich für Kinder und schützen Sie ihn ausreichend vor Witterungseinflüssen.

Vor Verwendung

Produkt und Lieferumfang prüfen

⚠️ WARNUNG!

Erstickungsgefahr! Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Folien. Halten Sie die Verpackungsfolie von Kindern fern.

- Nehmen Sie das Produkt und das Zubehör aus der Verpackung.
- Prüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist (siehe Kapitel "Lieferumfang / Teilebezeichnung").
- Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder das Zubehör Schäden aufweisen.
- Bei Schäden oder fehlenden Teilen benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Servicestelle an den Hersteller.

Aufbau [ABB. B-H]

HINWEIS!

Achten Sie auf ausreichend Platz und verwenden Sie ggf. eine Unterlage, um das Produkt oder Ihre Böden zu schützen. Baue Sie das Produkt auf einem waagerechten, ebenen Untergrund auf.

- Befestigen Sie die Bodenplatte **6** mit den M4x6 Schrauben **12** fest an der Unterseite der Brennkammer **1**.
- Drücken Sie die Pins an den Standfüßen **2**, **3** ein und stecken Sie die Füße in die dafür vorgesehenen Hülsen an der Brennkammer. Achten Sie darauf, dass die Pins hörbar und sicher einrasten.
- Schieben Sie die Ascheschublade **7** vollständig in die Brennkammer.
- Befestigen Sie die Rohrhalterung **8** mit den M5x8 Schrauben **13** und Muttern **14** am Pelletschacht **4**.

- Setzen Sie den Pelletschacht in die Öffnung der Brennkammer ein.
- Setzen Sie den Deckel **5** oben auf den Pelletschacht.
- Führen Sie das Glasrohr **9** vorsichtig von oben durch die Rohrhalterung und setzen Sie es in die Brennkammer ein.

Verwendung

⚠️ WARNUNG!

Gefahr einer Kohlenmonoxid-Vergiftung. Betreiben Sie das Feuerrohr nur im Freien, niemals in geschlossenen Räumen!

Brand- und Explosionsgefahr. Verwenden Sie niemals Spiritus, Benzin oder andere brennbare Flüssigkeiten. Nutzen Sie ausschließlich Anzündhilfen, die der Norm EN 1860-3 entsprechen.

⚠️ VORSICHT!

Lassen Sie das brennende oder heiße Feuerrohr niemals unbeaufsichtigt.

HINWEIS!

Betreiben Sie das Feuerrohr nicht länger als 150 Minuten (ca. 2 Füllungen) am Stück. Lassen Sie es danach vollständig abkühlen.

Anzünden:

- Heben Sie den Deckel **5** und befüllen Sie den Pelletschacht **4** mit handelsüblichen Holzpellets. Füllen Sie maximal 1 kg Pellets ein.
- Setzen Sie den Deckel wieder auf den Pelletschacht.
- Heben Sie das Glasrohr an und entzünden Sie die Pellets mit einer geeigneten Anzündhilfe entsprechend EN 1860-3 (z. B. Kaminanzünder).

Nachfüllen:

Verbrennungsgefahr! Der Deckel und das gesamte Feuerrohr sind im Betrieb sehr heiß.



Tragen Sie unbedingt immer geeignete Hitzeschutzhandschuhe (DIN EN 407, Kat. II), bevor Sie den Deckel berühren.

- Heben Sie den heißen Deckel **5** mit den Handschuhen ab und füllen Sie neue Pellets in den Pelletschacht **4** nach. Normalerweise entzünden sich die neuen Pellets durch die Restglut.
- Setzen Sie den Deckel sofort wieder auf den Pelletschacht.

Reinigung und Lagerung



Verbrennungs- und Brandgefahr! Lassen Sie das Feuerrohr und alle seine Bestandteile vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen, abdecken oder einlagern.

HINWEIS!

Verwenden Sie keine ätzenden, scheuernden oder scharfen Reinigungsmittel. Benutzen Sie keine Bürsten mit Metallborsten oder harte Schaber. Diese beschädigen die Oberflächen.

- Entsorgen Sie die vollständig erkaltete Asche aus der Ascheschublade **7** umweltgerecht gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Reinigen Sie die abgekühlten Oberflächen mit einem feuchten Schwamm oder Tuch und einem milden Reinigungsmittel.
- Trocknen Sie alle Teile nach der Reinigung vollständig ab oder lassen Sie sie an der Luft trocknen.
- Lagern Sie das Feuerrohr bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur. Setzen Sie das Feuerrohr nicht über längere Zeit der Witterung aus.

Recycling

Produkt entsorgen



Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Geben Sie nicht mehr gebrauchsfähige Produkte zum Recyceln bei einer Wertstoff-Sammelstelle ab. Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Hausmüll.

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung in Übereinstimmung mit dem Materialtyp sowie den örtlichen, in Ihrem Gebiet geltenden Vorschriften.

Garantie

Garantie der Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der 3-Jahres-Frist das defekte Produkt und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantie der Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder

Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der 3-Jahres-Frist das defekte Produkt und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service Anschrift übersenden.