


# ROTHENBERGER INDUSTRIAL

ROTHENBERGER Industrial GmbH  
Sodener Str. 47, D-65779 Kelkheim-Fischbach  
Tel.: +49 (0)6195 9981 - 0  
Email: [info-diy@rothenberger.com](mailto:info-diy@rothenberger.com)  
[www.rothenbergerindustrial.com](http://www.rothenbergerindustrial.com)

Copyright Rothenberger Industrial GmbH 2015 - 2023.  
All rights reserved.

# ROTHENBERGER INDUSTRIAL

- DE Gebrauchsanweisung
- GB Instructions for use
- FR Mode d'emploi
- IT Istruzioni per l'uso



CE 0063  
0063/CT/7216


Mod. Nr. 4P-01E  
[www.rothenbergerindustrial.com](http://www.rothenbergerindustrial.com)





DE

GB

FR

IT





3

## EINFÜHRUNG

**Wichtig:** Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, um sich mit dem Gerät vertraut zu machen, bevor Sie den Gasbehälter anschließen. Bewahren Sie dieses Dokument für späteres Nachlesen sorgfältig auf. Bei einem Besitzerwechsel muss die Anleitung mit ausgehändigt werden.

## ZEICHENERKLÄRUNG



= Nur im Freien verwenden



= Achtung, heiße Teile



= Bedienungsanleitung lesen



= Von Kindern fernhalten

## TECHNISCHE DATEN - Mod. 4P-01E

Gasart	Butan G30 / Propan G31
Gaskategorie, Betriebsdruck	Version I3B/P(50): 50 mbar Version I3B/P(30): 29 mbar Version I3+(28-30/37): Butan 28-30 mbar, Propan 37 mbar
Bestimmungsländer	Version I3B/P(50): AT, CH, DE Version I3B/P(30): BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, HU, IT, LT, LV, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT Version I3+(28-30/37): BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, SK
Düsendurchmesser	Version I3B/P(50): 1,24 mm Version I3B/P(30), I3+(28-30/37): 1,34 mm
Nennleistung	7,5 kW (542 g/h)
Empfohlener Durchmesser der Töpfe	25 – 45 cm



= NUR IM FREIEN VERWENDEN

Ohne Konstantregler (Gasdruckminderer) darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden. Betreiben Sie das Gerät nur mit LPG-Mehrwegflaschen und nur im Freien. Kinder vom Gerät fernhalten!

## TEILEBEZEICHNUNG

- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| 1 Brenner                    | 5 Standfüße        |
| 2 Gasregulierknopf           | 6 Gasschlauch      |
| 3 Luftzufuhrregulierungsring | 7 Gasdruckminderer |
| 4 Gestell                    |                    |

## LIEFERUMFANG

- Hockerkocher inkl. Gestell, Standfüße, Schrauben, Muttern und Beilagscheiben
- Gasdruckregler
- Gasschlauch 1,5 m

4