WALTER

Quality since 1919

Art. 631020
Mod. WWS-MAL30W-Z01

DE Akku-Arbeitsleuchte 30 W

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist ausschließlich für den Privatanwender im Hobby und Do-it-yourself-Bereich für folgende Zwecke bestimmt:

- Zur Beleuchtung im Innenbereich;
- als externe Stromversorgung für mobile Geräte.

Alle weiteren Anwendungen sind ausdrücklich ausgeschlossen und gelten als nicht bestimmungsgemäße Verwendung.

Sicherheitshinweise

a) Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Innere der Arbeitsleuchte gelangen.
b) Die Arbeitsleuchte ist nur für den Gebrauch in trockenen Innenräumen konzipiert.
c) Die Arbeitsleuchte wir während des Ladens und des Betriebs warm. Laden und Betrieben Sie die Arbeitsleuchte immer an einem gut belüfteten Bereich.
d) Lassen Sie die Arbeitsleuchte vollständig abkühlen, bevor Sie sie transportieren oder lagern.
e) Betreiben Sie die Arbeitsleuchte nicht während des Ladevorgangs. Dies führt zu einer dauerhaften Beschädigung der Batterie.
f) Richten Sie die Arbeitsleuchte nicht direkt auf die Augen von Menschen oder Tieren aus.
g) Richten Sie die Arbeitsleuchte nicht direkt auf Oberflächen aus, die durch die Hitze beschädigt werden können. Halten Sie einen empfohlenen Abstand von 1 Meter zum ausleuchtenden Objekt ein
h) Lassen Sie den Scheinwerfer nicht fallen. Wenn das Gehäuse Risse aufweist, entsorgen Sie es sofort.
i) Die Leuchtmittel dieser Arbeitsleuchte sind nicht austauschbar! Wenn das Leuchtmittel sein Lebensende erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.

Akkustand prüfen

Die Ladestandanzeige zeigt

●●●● Wenn der Aku voll geladen ist,
●●● Wenn der Aku halb geladen ist,
●● Wenn der Aku halb geladen ist,
● Wenn der Aku fast leer ist.

Akku aufladen

⚠VORSICHT!

Stellen Sie sicher das die Arbeitsleuchte während des Ladevorgangs ausgeschalten und etwaige Verbrauchen abgeschlossen sind.

1. Verbinden Sie den USB-C-Stecker am Ladekabel mit dem Steckplatz an der Arbeitsleuchte.
2. Verbinden Sie den USB-A-Stecker am Ladekabel it einem geeigenten Ladegerät (nicht mitgeliefert) und verbinden Sie das Ladegerät mit der Stromversorgung.

Die blaue Anzeige blinkt während des Ladevorgangs. Nach vollständiger Aufladung leuchten alle 4 blauen Anzeigen.

Arbeitsleuchte ein-/ausschalten

Durch (mehrmaliges) Drücken des Ein-/Ausschalters können die folgenden Lichtmodi ausgewählt werden:

- 1x Drücken = Starkes-Hauptlicht einschalten
- 2x Drücken = Mittelhelles-Hauptlicht einschalten
- 3x Drücken = Ein Seitenlicht einschalten
- 4x Drücken = Zwei Seitenlichter einschalten
- 5x Drücken = Alle Lichter einschalten
- 6x Drücken / 1x Drücken nachdem ca. 8 Sekunden in einem Modus verblieben = Ausschalten

UBS Gerät(e) aufladen

⚠VORSICHT!

Versuchen Sie nicht die Arbeitsleuchte mit dem eigenen USB-Ausgang zu laden.

- Verbinden Sie den USB-A Stecker eines Ladekabels (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem Steckplatz an der Arbeitsleuchte.
- Verbinden Sie das andere Ende des Ladekabels mit dem zu ladenden Endgerät.

Copyright Walter Werkzeuge Salzburg GmbH 2024. All rights reserved.

Technische Daten

Modell-Nr.:	WWS-MAL30W-Z01
Lichtquelle:	20 W Hauptlicht (COB) und 10 W Seitenlichter (SMD)
Helligkeit:	700-2000 lm
Betriebs-/Lagerbedingungen:	10 bis +25 °C
Akku-Spannung:	3,7 V ⎓
Akku-Kapazität:	4400 mAh
Akku-Typ:	Lithium-Ionen (Li-Ion) / wiederaufladbar
Ladedauer:	ca. 5-6 Stunden
USB-Ausgang:	5 V ⎓ / 2,0 A (Typ A)
Standfuß:	magnetisch + Innengewinde für Stativ (5 mm)
Standfuß-Rotation:	360° horizontal / 180° vertikal

Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung kann unter der umseitig angeführten Serviceadresse angefordert werden.

Copyright Walter Werkzeuge Salzburg GmbH 2024. All rights reserved.