

# WALTER

Quality since 1919

N° d'art. 631020  
Mod. WWS-MAL30W-Z01

## FR Lampe de travail sur batterie 30 W



### Utilisation conforme

Ce palan à câble est exclusivement conçu pour une utilisation privée pour les loisirs ou le bricolage aux fins suivantes :

- Pour l'éclairage à l'intérieur ;
- comme alimentation externe pour les appareils mobiles.

Toute autre utilisation est expressément exclue et est considérée comme une utilisation non conforme.

### Consignes de sécurité

- Veillez à ce que des liquides ne s'infiltrant pas dans la lampe de travail .
- La lampe de travail est conçue pour être utilisée uniquement dans des environnements intérieurs secs.
- La lampe de travail est chaude pendant la charge et l'utilisation. Chargez et utilisez toujours la lampe de travail dans une zone bien ventilée.
- Laissez la lampe de travail refroidir complètement avant de la transporter ou de la stocker.
- Ne faites pas fonctionner la lampe de travail pendant qu'elle est en charge. Cela entraîne une détérioration permanente de la batterie.
- Ne dirigez pas la lampe de travail directement vers les yeux des personnes ou des animaux.
- Ne dirigez pas la lampe de travail directement vers des surfaces qui pourraient être endommagées par la chaleur. Maintenez une distance recommandée de 1 mètre par rapport à l'objet à éclairer
- Ne faites pas tomber la lampe de travail. Si le boîtier est fissuré, éliminez-le immédiatement.

- Les ampoules de cette lampe de travail ne sont pas remplaçables ! Lorsque l'ampoule atteint la fin de sa vie, l'ensemble de la lampe doit être remplacé.

### Vérifier le niveau de batterie

L'affichage de niveau de charge indique

- Quand la batterie est complètement chargée,
- Quand la batterie est à demi chargée,
- Quand la batterie est à demi chargée,
- Quand la batterie est presque vide.

### Charge de la batterie

**ATTENTION !**

Assurez-vous que la lampe de travail est éteinte pendant la charge et que toute consommation est terminée.

- Connectez la prise USB-C du câble de recharge à la prise de la lampe de travail.
- Connectez la prise USB-A du câble de recharge à un chargeur approprié (non fourni) et connectez le chargeur à l'alimentation.



L'affichage bleu clignote pendant la charge. Une fois la charge complète les 4 affichages bleus s'allument.

### Allumer / éteindre la lampe de travail

Les modes d'éclairage suivants peuvent être sélectionnés en appuyant (plusieurs fois) sur l'interrupteur marche/arrêt :

- 1x pression = allumer la lampe principale forte
- 2x pressions = allumer la lampe principale de luminosité moyenne
- 3x pressions = allumer un éclairage latéral
- 4x pressions = allumer deux éclairages latéraux
- 5x pressions = allumer tous les éclairages
- 6x pressions / 1x pression après être resté dans un mode pendant environ 8 secondes = arrêt

### Charger appareil(s) USB

**ATTENTION !**

N'essayez pas de charger la lampe de travail avec votre propre sortie USB.

- Connectez la fiche USB-A d'un câble de recharge (non fourni) à la prise de la lampe de travail.
- Connectez l'autre extrémité du câble de recharge au terminal à charger.

## Données techniques

Modèle N° :	WWS-MAL30W-Z01
Source lumineuse :	Lumière principale de 20 W (COB) et lumières latérales de 10 W (SMD)
Luminosité :	700-2000 lm
Conditions de fonctionnement / de stockage :	10 à +25 °C
Tension batterie :	3,7 V $\text{---}$
Capacité de la batterie :	4400 mAh
Type de batterie :	Lithium-Ions (Li-Ion) / rechargeable
Durée de chargement :	env. 5-6 heures
Sortie USB :	5 V $\text{---}$ / 2,0 A (Type A)
Pied support :	magnétique + filetage intérieur pour support (5 mm)
Rotation du pied-support :	360° à l'horizontale / 180° à la verticale

## Déclaration de conformité

La déclaration UE de conformité peut être demandée à l' Adresse de service indiquée au verso.